Инструкция к ТВ

Включите телевизор.
Нажмите на кнопку включения на пульте.

Откройте главное меню.
Обычно это кнопка Home или Меню на пульте.

Выберите приложение RuTube.
На некоторых моделях тв кнопка Rutube есть на пульте.

В приложении RuTube выберите раздел «ТВ-каналы».

Если телевизор начал работать некорректно или медленно реагировать, пожалуйста, перезагрузите его: аккуратно выдерните вилку ТВ из розетки, подождите 10 секунд и вставьте обратно.

Если ситуация не изменилась — обратитесь, пожалуйста, к администратору на ресепшен.

TV manual

Turn on the TV.
Press the power button on the remote control.

Open the main menu.
Typically this is the Home or Menu button on the remote.

Select the RuTube application.
Some TV models have a Rutube button on the remote control.

In the RuTube application, select the "TV channels" section.

If your TV starts to behave incorrectly or respond slowly, please reset it: carefully unplug the TV from the wall outlet, wait 10 seconds, and then plug it back in.

If the situation persists, please contact the receptionist.

電視說明書

打開電視
按下遙控器上的電源按鈕

開啟主選單
通常是遙控器上的主頁或選單按鈕

選擇 RuTube 應用
部分電視機型號的遙控器上有 Rutube 按鈕

在 RuTube 應用程式中，選擇「電視頻道」部分

如果您的電視出現異常或反應遲緩，請重設電視：小心地將電視電源線從牆壁插座上拔下，等待 10 秒鐘，然後再重新插上。

如果問題仍然存在，請聯絡前台。